

InPlant SCADA

MQTT 应用指导

中控技术股份有限公司

声 明

- 严禁转载本手册的部分或全部内容。
- 在不经预告和联系的情况下,本手册的内容有可能发生变更,请谅解。
- 本手册所记载的内容,不排除有误记或遗漏的可能性。如对本手册内容有疑问,请与我公司联 系,联系邮箱: SMS@supcon.com。

商 标

中控、SUPCON、PLANTMATE、AI-POET、InPlant、dOps、ESP-iSYS、Webfield、ics、MultiF、SupField、APC等均是中控技术股份有限公司注册商标,拥有商标的所有权。未经中控技术股份有限公司的书面授权,任何个人及企业不得擅自使用上述商标。对于非法使用我司商标的行为,我司将保留依法追究行为人及企业的法律责任的权利。

文档标志符定义					
	警告: 标示有可能导致人身伤亡或设备损坏的信息。				
	WARNING: Indicates information that a potentially hazardous situation which, if not avoided,				
	could result in serious injury or death.				
	电击危险: 标示有可能产生电击危险的信息。				
$\overline{7}$	RISK OF ELECTRICAL SHOCK: Indicates information that Potential shock hazard where				
	HAZARDOUS LIVE voltages greater than 30V RMS, 42.4V peak, or 60V DC may be accessible.				
	防止静电:标示防止静电损坏设备的信息。				
ESD HAZARD: Indicates information that Danger of an electro-static dischar					
	equipment may be sensitive. Observe precautions for handling electrostatic sensitive devices				
	注意 :提醒需要特别注意的信息。				
	ATTENTION: Identifies information that requires special consideration.				
र् जू	提示 :标记对用户的建议或提示。				
	TIP: Identifies advice or hints for the user.				

1	概述		1
2	配置 N	AQTTClient	1
	2.1	打开 MQTTClient 界面	1
	2.2	配置 MQTTClient 参数	3
		2.2.1 配置服务参数	3
		2.2.2 配置全局属性	4
		2.2.3 配置实时数据主题参数	4
		2.2.4 配置历史数据主题参数	5
		2.2.5 配置报警主题参数	5
	2.3	开启连接	6
3	查询位	Z号数据	6
	3.1	发布和订阅实时数据	6
		3.1.1 支持的位号类型	6
		3.1.2 数据格式	6
	3.2	查询历史数据	8
		3.2.1 支持的位号类型	9
		3.2.2 数据格式	9
4	查询报	及警信息1	1
	4.1	订阅实时报警消息1	1
		4.1.1 订阅实时报警消息的格式1	1
		4.1.2 返回数据的格式12	2
	4.2	查询历史报警消息1	3
		4.2.1 查询响应时间1	3
		4.2.2 查询历史报警消息的格式1	3
		4.2.3 返回数据的格式14	4
5	错误损	是示和操作建议1	5
6	资料版	反本说明1	5

MQTT 应用指导

1 概述

InPlant SCADA 支持通过 MQTT (Message Queuing Telemetry Transport, 消息队列遥测传输)协议向外发布实时数据、历史数据和报警信息,并支持修改实时数据。

启动 InPlant SCADA 监控、配置 MQTTClient 的参数并成功建立连接后,软件可以通过 MQTTClient 将数据推送到 MQTT Broker 代理服务器,供第三方客户端订阅。





除了通过 MQTT 服务对外发布数据,您也可以通过 MQTT 驱动向 MQTT Broker 代理服务器订阅 数据。关于 MQTT 驱动的详细说明,请参见《IO 驱动使用手册》的"MQTT 驱动"章节。

2 配置 MQTTClient

提示:

本章主要说明 InPlant SCADA 中配置 MQTT 客户端属性的步骤。

2.1 打开 MQTTClient 界面

1. 在工程管理软件中打开全局设置界面,选择"启动选项"页签,勾选"启动 MQTT",如下图 所示, MQTTClient 会随监控软件启动。

	自动SOE服务器
	自动SSOE服务器
v)	自动报表服务器
v)	自动MQTT
v)	启动OPC VA服务

图 2-1 启动 MQTT

2. 启动监控并登陆后,在系统托盘处右键单击,选择"属性",打开 MQTTClient。

2.2 配置 MQTTClient 参数

名 称:	dev0	
地 址:	tcp://127.0.0.1	_
耑 口:	20083	
客户端ID:	2a4d2eb4-ed00-4a7f-bd72-0855f3e4f383 生成	
]户名:	admin	_
환 码:	*****	_
翻名称:	test	_
协议类型	ų	
	C supOS(Protocol Buffers) C Other(Json)	

图 2-2 MQTTClient 服务页

MQTTClient 的界面如上图所示。以下分别说明各页签的参数配置要求。每次修改配置后,请单击下方"保存"按钮。

2.2.1 配置服务参数

"服务"页如图 2-2 所示,参数说明如下:

• 按 MQTT Broker 代理服务器的参数,填写地址、端口、用户名和密码。

● 填写地址和端口后,单击"生成"按钮,生成客户端 ID,以便于 MQTT Broker 代理服务器 识别当前 MQTTClient。

2.2.2 配置全局属性

MQTT 版本:	Default MQTT			•
✔ 变化推送	□ 定时推送	5	s	

图 2-3 MQTTClient 全局属性页

"全局属性"页参数如上图所示,参数说明如下:

- MQTT 版本: 根据 MQTT Broker 代理服务器支持的协议选择。本软件支持的 MQTT 协议版 本为 Defalut MQTT、3.1、3.1.1 或 5.0。
- 推送方式:可设置变化推送或定时推送,默认为变化推送。
 - ▶ 变化推送:当位号值出现变化时,会推送变化位号;每隔 30 秒时,向代理服务器推送 全部位号的实时值。
 - ▶ 定时推送:时间范围为 5~3600 秒。

2.2.3 配置实时数据主题参数

🗆 自定义开放位号(发布主题) ———	
rtdvalue/report	位号

图 2-4 MQTTClient 实时数据主题页

"实时数据主题"页参数如上图所示,参数说明如下:

- 发布主题:第三方客户端想要获取本地库的位号实时值时,需要订阅"发布主题"。此时, MQTTClient 中需要设置订阅主题及主题中包含的位号,以便于获取位号实时值。
 - 勾选"开放所有位号"并设置主题名。当第三方客户端订阅主题时,会获取所有位号的实时数据。
 - 如果只希望开放部分指定位号的数据,请勾选"自定义开放位号",然后配置主题和 开放的位号清单: "添加"按钮,新增一个主题,默认主题名为"Topic+数字";选 中主题后单击"重命名"按钮,可以修改主题名,支持英文字符、数字、下划线、斜 杠、加号、减号和井号,不超过32个字符。选中一个主题,在右侧单击"添加"按钮, 在弹出的位号选择器中选择需要订阅的位号。不同订阅主题可以包含相同位号。
- 订阅主题:当位号读写属性为可读写时,第三方客户端可以通过 MQTTClient 向位号写值。
 此时,需要订阅该主题。此处用于设置订阅主题的名称,支持英文字符、数字、下划线、
 斜杠、加号、减号和井号,不超过 32 个字符。

2.2.4 配置历史数据主题参数

历史数据查询主	E题	
主题名称:	SupconScadaHisData	

图 2-5 MQTTClient 历史数据主题页

"历史数据主题"页参数如上图所示,需设置历史主题。主题名称支持英文字符、数字、下划线,不超过 32 个字符。

2.2.5 配置报警主题参数

主题名称:	SupconScadaRealAlarm	
5中据数查询主	二	
기시까금르멘크	L 428	

图 2-6 MQTTClient 报警主题

"报警主题"页参数如上图所示,需设置实时报警或历史报警的主题。主题名称支持英文字符、 数字、下划线,不超过 32 个字符。

2.3 开启连接

完成配置后,单击"启动"按钮,进行服务连接。连接成功后,下方"连接状态"显示已连接,本地库开始向 MQTT 代理服务器推送数据。同时,"启动"按钮变为"重启"按钮。

每次修改属性参数后,都需要重启 MQTT。

如果 MQTTClient 和 MQTT broker 代理服务器因网络原因断开连接,等网络恢复正常后, MQTT 连接会自动重连,重连成功后连接状态会变为"已连接"。

3 查询位号数据

第三方客户端订阅对应的主题后,可以获取位号的实时数据;发送查询消息后,可以获取历史数据。本章主要说明可查询到的位号类型和需要遵循的 JSON 数据格式。

3.1 发布和订阅实时数据

第三方客户端订阅实时数据主题,即可获取位号的实时数据。实时数据的位号数量上限为5万 点。

3.1.1 支持的位号类型

MQTT 通信支持的实时数据类型如表 3-1 所示。

位号类型	类型值	数据类型	备注
开关量	1	BOOL	-
字符串	17	STRING	ANSI 编码格式
实型	16	DOUBLE	-
整型	5	INT	-

表 3-1 实时数据类型表

3.1.2 数据格式

当第三方客户端通过 MQTT 通信收发数据时,得到的返回数据和发送的写值消息都需要遵循 指定的格式,如下表所示。在返回的实时数据消息中,"__DATA__"会被 替换为 [SingleDataSchema] 里 的 内 容。"__TAGNAME__、__TAGVALUE__、__DATATYPE__、__QUALITY__、 __TIMESTAMP__"分别代表实际的位号名、位号值、数据类型、质量码和时间戳。接收实时数据 时,推荐您使用默认消息格式。如果想要修改消息格式,可以在工程运行目录下找到配置文件 MQTTRTDataJsonSchema.conf 进行修改(默认路径为 D:\ECSRun\工程名\HMI\子工程\Run,此文件 默认不存在,首次启动后默认生成,或者手动新建),修改后需要重启软件的 MQTT 服务。详细说 明请咨询中控工程师。

→ ~ ↑ 📙 > 此	电脑 > 新加卷(D:) > ECSRun > yy > H	MI > OA0 > Run	5 V	在 Run 中搜索	
Run 🗙 🕂					
A	名称 ^	修改日期	类型	大小	
★ 快速访问	Alm	2023/11/13 15:01	文件夹		
> WPS云盘	AlmSetting	2023/11/13 15:01	文件夹		
一此电脑	Local_Settings	2023/11/13 15:01	文件夹		
13D 对会	TRENDRECORD	2023/11/13 15:01	文件夹		
	📓 MQTT.xml	2023/11/24 17:05	XML 文件	1 KB	
yanshuangqing	MQTTRTDataJsonSchema.conf	2023/11/24 17:17	CONF 文件	1 KB	
① 文档					
↓ 下载					
♪ 音乐					
三 桌面					
本地磁盘 (C·)					

图 3-1 MQTT Json 配置文件位置





订阅实时数据的消息格式	返回的实时数据	写值消息格式
[SingleDataSchema] { "name":TAGNAME, "value":TAGVALUE, "type":DATATYPE, "quality":QUALITY, "timestamp":TIMESTAMP }, [CompleteDataSchema] { "RTValue": [DATA] }	<pre>{ "RTValue" : [{ "name":"tag1", "quality":1, "timestamp":1331778905197, "type":16, "value" : "1.000000" }, { { "name":"tag2", "quality":1, "timestamp":1331778905197, "type":16, "value" : "1.000000", }] }</pre>	<pre>{ "RTValue": [{ "name":"tag1", "type":16, "value":"2", }, { "name":"tag2", "type":16, "value":"2", },] }</pre>
[SingleDataSchema] TAGNAME:{ "value":TAGVALUE, "type":DATATYPE, "quality":QUALITY, "timestamp":TIMESTAMP }, [CompleteDataSchema] { "RTValue": { DATA } }	<pre>{ "RTValue" : { "tag1":{ "quality":1, "timestamp":1331778905197, "type":16, "value" : "1.000000" }, "tag2":{ "quality":1, "timestamp":1331778905197, "type":16, "value" : "1.000000", } } }</pre>	

表 3-2 数据格式一览表



注意: 位号必须为已订阅的位号,格式严格保持一致,":"两侧无空格。

3.2 查询历史数据

第三方客户端查询历史数据时,需要向 MQTT 服务发送查询消息。每次查询时都需要重新发送

消息。查询成功后,即可获取目前最新的历史数据。每次最多可以查询到 8 个位号,最多可以查询 到每个位号的 5000 点数据。

3.2.1 支持的位号类型

MQTT 通信支持的历史数据类型如表 3-2 所示。

位号类型	类型值	数据类型
开关量	1	BOOL
8位/16位有符号整数	2	INT (16位)、SINT (8位)
8位/16位无符号整数	4	UINT (16位)、USINT (8位) WORD (16位)、BYTE (8位)
32 位有符号整数	5	DINT
32 位无符号整数	6	UDINT, DWORD
32 位浮点型单精度	7	REAL
64 位浮点数双精度	8	LREAL
64 位有符号整数	9	LINT
64 位无符号整数	11	ULINT, LWORD

表 3-2 历史数据类型表

3.2.2 数据格式

当第三方客户端通过 MQTT 通信收发数据时,需遵循约定格式。

查询历史数据消息的格式

```
{
"method":"HistoryData",
"topic":"5",
"names":["MEM1","MEM2"],
"seq":2,
"mode":0,
"begintime":1676966248000,
"endtime":1676966308000,
"count":20,
"interval":1000,
"timeout":20000
}
```

参数项	参数说明	备注
method	查询历史数据标识	固定值"HistoryData"
topic	第三方接收历史数据的主题	由第三方维护
names	位号名	-
mode	默认为0,表示查历史数据	预留参数,请勿更改
seq	序号,代表一次查询标识, INT64 值	由第三方维护
count	查询数量	● 至少设置一个
interval	时间间隔,最小为1000毫秒	● 若二者同时设置,以 interval 为准
timeout	超时时间,默认值25000毫秒	-
begintime	开始时间戳,单位为毫秒	-
endtime	结束时间,单位为毫秒	-

表 3-3 查询主题参数说明表 (历史数据)

返回数据的格式

```
{
"method": "HistoryData",
"code": 0,
"msg": "success",
"seq": 1236,
"result": {
         "data": [
                   "name": "MEM1",
                   "datalist": [
                               {
                               "q": 1,
                               "time": 1673599170000,
                               "type": 8,
                               "val": 0
                               },
                            ]
                   }
                ],
         }
}
```

表	3-4	返回数据参数说明表	(历史数据)

参数项	参数说明	
code	0表示成功,其他值表示存在错误,详见"错误提示和操作建议"	

参数项	参数说明
msg	"success"表示成功
seq	一次请求的唯一标识,值为订阅消息的 seq 字段
result	返回结果对象,其中 data 数组为查询到的的数据
name	查询的位号名
datalist	 单个位号的历史数据,包括: q:质量码1表示正常,0表示位号BAD time:毫秒时间戳, type:数据类型,详见表 3-2 val:值

4 查询报警信息

第三方客户端向对应主题发送实时报警的订阅消息后,即可获取实时报警消息;发送历史报警 的查询消息后,可以获取历史报警数据。获取的报警信息不包括事件报警。

本章主要说明订阅或查询报警信息时需要遵循的 JSON 数据格式。

4.1 订阅实时报警消息

第三方客户端发送一次订阅消息后,MQTT 服务会向第三方客户端实时推送实时报警数据;第 三方客户端发送一次取消订阅消息后,MQTT 服务就会停止发送实时报警数据。本节主要说明消息 的数据格式。

4.1.1 订阅实时报警消息的格式

```
{
"method":"RealAlarm",
"state": 1,
"topic": "5"
}
```

参数项	参数说明
method	实时报警的标识,固定值"RealAlarm"
state	0表示订阅实时报警,1表示取消订阅实时报警
topic	第三方接收实时报警的主题,由第三方维护,需要第三方订阅

表 4-1 订阅主题参数说明表(实时报警)

4.1.2 返回数据的格式

{

"method": "RealAlarm",

"alarms": [{

"name": "MEM1",

"state": 0, "trigger": 51,

"limit": 50,

"operate": "admin",, "results": "确认报警",

"newtime": 1655368157,

"acktime": 0,

"canceltime": 0,

"level": 1,

"type": "L",

"almdesc": "低限报警",

"desc": "位号描述",

}

}]

表 4-2 返回数据参数说明表(实时报警)	
-----------------------	--

参数项	参数类型	参数说明
alarms	JSON 对象数组	报警数据
name	string	位号名
newtime	INT64	产生时间
acktime	INT64	确认时间
canceltime	INT64	消除时间
state	int	报警状态。0表示报警产生,1表示报警已确认,2表示报警已消除
trigger	string	报警触发值
limit	string	报警限值
operate	string	操作人
results	string	处理结果
level	string	报警等级(优先级)
type	string	报警类型(L3/LL/L等)
desc	string	位号描述
almdesc	string	报警描述

4.2 查询历史报警消息

查询历史报警时,每次查询时需要重新发送查询消息。查询成功后,即可获取目前最新的历史 数据。单次可查询最多 10000 条报警,每次最多推送 1000 条报警,超过 1000 条则会分批推送。

4.2.1 查询响应时间

查询历史报警的响应时间取决于历史报警数量和查询数量,详情请见下表。

表 4-3 响应时间的影响因素和参考结果

查询数量 历史报警总数	200 条	500 条	1000 条	5000条	10000 条
50 万条	3秒	4秒	4秒	6秒	8秒
100 万条	3秒	5秒	9秒	10 秒	11秒

4.2.2 查询历史报警消息的格式

```
{
"method":"HistoryAlarm",
"topic":"5",
"seq":0,
"type":["L","LL"],
"names":["MEM1","MEM2"],
"eventtype":0,
"begintime":1673761156000,
"endtime":1681881422000
}
```

表 4-4	查询主题参数说明表	(历史报警)

参数项	参数说明
method	历史报警的标识,固定值"HistoryAlarm"
topic	第三方接收历史报警的主题,由第三方维护,需要第三方订阅
seq	查询序号, INT64 参数, 由第三方维护, 用于标识一次查询
type	报警类型, String 类型参数; 为空则查询全部历史报警
name	要查询的位号名, String 类型参数; 为空则查询全部历史报警
eventtype	默认为 0
begintime	开始时间戳,单位为毫秒
endtime	结束时间戳,单位为毫秒

4.2.3 返回数据的格式

```
{
"method": "HistoryAlarm",
"code": 0,
"msg": "success",
"seq": 0,
"data": [
         {
         "name": "MEM2",
         "eventtype": 0,
         "trigger": 51,
         "limit": 50,
         "operate": "admin",
         "results": "确认报警",
         "newtime": 16553681570000,
         "acktime": 16553681570000,
         "canceltime": 16553681570000,
         "level": 1,
         "type": "L",
         "almdesc": "低限报警",
         }]
}
```

表 4-5	返回数据参数说明表	(历史报警)
-------	-----------	--------

参数项	参数说明
code	0表示成功,其他值表示存在错误,详见"错误提示和操作建议"
msg	"success"表示成功
seq	推送报警的序号,标识一次推送,同一批次报警的序号相同
data	 查询到的报警数据,包括: name: string 参数,表示位号名 eventtype: int 参数,默认为 0,表示位号报警 newtime,: INT64 参数,表示报警产生时间 acktime: INT64 参数,表示报警确认时间 canceltime: INT64 参数,表示报警消除时间 trigger: string 参数,表示报警触发值
	 limit: string 参数,表示报警限值 operate: string 参数,表示操作人 results: string 参数,表示处理结果 level: string 参数,表示报警等级(优先级) type: string 参数,表示报警类型(L3/LL/L等) almdesc: string 参数,表示报警描述

5 错误提示和操作建议

查询历史数据时,如果出现错误提示,请按下表说明操作。

	表	5-1	错误提示和操作建议-	·览表
--	---	-----	------------	-----

错误码	错误信息	操作提示
0	成功	-
1000	每次最多可查询到8个历史数据	检查查询消息里包含的位号数据是否超过了8个
1001	位号名不合法	检查查询消息里包含的位号名是否符合规则
1002	查询的方法不支持	检查"method"字段是否符合格式,如不符合请修改
1004	单位号最大查询点数 5000 点 (历史数据)	查询的时间跨度过大或时间间隔过小
1005	参数错误	JSON 结构的参数不全或错误,请参考数据格式修改
1006	查询历史报警的返回结果为失败,原因是 InPlant SCADA 查询历史数据失败	检查 InPlant SCADA 软件监控服务是否已正常运行
1008	查询历史报警的返回结果为失败,原因是消息无法发送到 InPlant SCADA 数据服务	检查 InPlant SCADA 软件监控服务是否已正常运行
1010	客户端等待服务器反馈超时	检查 InPlant SCADA 软件监控服务是否已正常运行
1011	method 与目标主题不匹配	检查查询消息的"method"字段和目标主题是否一致

6 资料版本说明

表 6-1 版本升级更改一览表

资料版本号	适用软件版本	更改说明
V1.0 (20230411)	InPlant SCADA V5.50.01.00	第一版
V1.1 (20230629)	InPlant SCADA V5.50.02.00	新增历史数据和报警信息的配置方法和查询说明
V1.2 (20231115)	InPlant SCADA V5.50.03.00	查询报警消息新增查询响应时间; 勘误